GUIDE DE DÉPANNAGE DE LA MACHINE T.O BY LITPON

DIAGNOSTIC DES PANNES

Situation	Solution
La machine ne s'allume pas	• Vérifiez que la machine est branchée correctement. • Essayez une autre prise secteur. • Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton marche/arrêt.
Le support de filtre monte et redescend sans effectuer l'action demandée.	• Vérifiez que le filtre est inséré correctement dans le support. • Assurez- vous que le filtre et son support soient totalement insérés dans la machine. • Assurez-vous que rien ne bloque le filtre lorsqu'il est en mouvement. • Lors du cycle d'infusion, vérifiez que la capsule T.O by Lipton est neuve et que son opercule est intact. • Lors de toutes autres actions, vérifiez qu'il n'y ait pas de capsule dans le filtre.
Le support n'est pas en position basse après l'une des actions.	• Eteignez la machine, puis attendez 10 minutes avant de l'allumer de nouveau. Le support revient en position basse. • Si ce n'est pas le cas, éteignez la machine de nouveau, et attendez que la machine refroidisse complètement (jusqu'à 60 minutes) avant de la rallumer.
En fin de cycle d'infusion, des feuilles restent dans la bulle après que votre tasse ai été préparée.	• Effectuez un cycle de rinçage. Référez-vous à la section 'Rinçage de la Bulle D'infusion Intelligente' page 18. • Si l'eau ne s'écoule pas sur l'intégralité de la surface de la bulle, il est conseillé d'effectuer un détartrage de la machine. Référez-vous à la section 'Détartrage de la machine T.O by Lipton' page 21.
Vous remarquez qu'il y a de l'eau autour de votre machine.	• Débranchez la machine. • Assurez- vous que le filtre et son support soient totalement insérés dans la machine. • Assurez-vous qu'il n'ait pas eu d'eau renversée lors du remplissage du réservoir. • Assurez-vous que votre tasse soit correctement placée sur le repose tasse.

Une question?
Consultez nos vidéos sur
www.TO-Lipton.com

Notre Service Client est à votre écoute:
0 800 033 033

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

DIAGNOSTIC DES PANNES

Situation	Solution
Pendant l'infusion de votre tasse, l'un des flux de bulles d'air dans la Bulle d'infusion ne fonctionne plus.	• Lorsque le support de filtre est en position basse, nettoyez doucement la base de la Bulle d'infusion avec un chiffon propre et humide ou une brosse douce. • Si cela ne résout pas le problème, effectuez un cycle de détartrage. Référez-vous à la section 'Détartrage de la machine T.O by Lipton' page 21.
Les voyants Moins fort et Grande tasse (situés aux deux extrémités) clignotent. 	• La machine nécessite un cycle d'initialisation. Référez-vous à la section 'Installation de votre machine T.O by Lipton' page 13.
Tous les voyants clignotent 	• Veuillez éteindre et débranchez la machine pendant 10 minutes, puis allumez de nouveau. • Assurez-vous que le niveau d'eau soit toujours situé au-dessus de la graduation Minimum (MIN). • Assurez-vous d'avoir initialisé votre cartouche filtrante, référez-vous à la section 'Initialisation avant la première utilisation' la page 13.
Les voyants Petite et Grande tasse clignotent 	• La machine nécessite un rinçage. Référez-vous à la section 'Rinçage de la bulle d'infusion intelligente' page 18.
Le bouton marche/arrêt clignote 	• La cartouche filtrante a besoin d'être changée. Référez-vous à la section 'Changement de la cartouche filtrante BRITA' page 23.

Une question?
Consultez nos vidéos sur
www.TO-Lipton.com

Notre Service Client est à votre écoute:
0 800 033 033

(Appel gratuit depuis un poste fixe)